




Шлагбаум автоматический скоростной F3U – Ультра F3U-А – Ультра-Арктик



**Руководство по эксплуатации
(ПАСПОРТ)**



**Благодарим Вас за приобретение изделия
производства ООО «ФАНТОМ-СЗ»!**

Данное оборудование удовлетворяет требованиям современного дизайна и позволяет выполнять все необходимые функции. При правильной эксплуатации и соблюдении мер технической безопасности наши шлагбаумы в течении многих лет будут безотказно служить Вам доставляя удобство и комфорт.

Данное руководство содержит важную информацию, касающуюся безопасности. Перед началом монтажа и эксплуатации необходимо внимательно изучить всю приведенную ниже информацию. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования!

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
4. УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА	5
5. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ.....	10
6. РЕГУЛИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРЕЛЫ	13
8. СИСТЕМА АВТОВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРЕЛЫ.....	14
9 УСТАНОВКА - ЗАМЕНА СТРЕЛЫ.....	14
11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	16
12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	17
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
14. ПАСПОРТ	18
Приложение А_Преобразователь частоты Danfoss Micro Drive FC 51	19



1. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Установка электромеханического шлагбаума для ограничения доступа накладывает на пользователя обязательства по обеспечению безопасности людей: Пешеходное движение в зоне действия шлагбаума должно быть запрещено, кроме тех случаев, когда движение стрелы сопровождается надлежащим оповещением людей об опасности (звуковые и/или световые сигналы, надписи на асфальте и т.п.). В странах Европейского Союза согласно Директиве ЕС о механизмах с двух сторон от оборудования обязательно должен быть размещен дорожный знак "Опасная зона - нет доступа для пешеходов" (на расстоянии не менее одного метра до и после опущенной стрелы шлагбаума): Соблюдайте меры безопасности, регламентированные действующими нормативными документами и данным руководством.

1.2. Обеспечивайте требования стандартов, касающихся конструкции, установки и работы автоматизированных ворот и шлагбаумов (EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445, EN 12978), а также других возможных местных правил и предписаний.

1.3. Монтаж, подключения, окончательные испытания, запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами.

1.4. Монтаж, программирование, настройка и эксплуатация шлагбаума с нарушением требований данного руководства не допускается, так как это может привести к повреждениям, травмам и нанесению ущерба.

1.5. Не допускается внесение изменений и модификаций в какие-либо элементы конструкции шлагбаума, за исключением описанных в данном руководстве.

1.6. Производитель и поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несанкционированными изменениями и модификацией изделия.

1.7. При монтаже и эксплуатации убедитесь, что посторонние предметы и жидкости отсутствуют внутри шлагбаума, в противном случае отключите шлагбаум от питающей сети и обратитесь в сервисную службу. Эксплуатация оборудования в таком состоянии небезопасна.

1.8. Шлагбаум и его компоненты должны быть удалены от источника тепла и открытого огня на достаточное расстояние. Нарушение данного требования может привести к повреждению изделия, вызвать неправильное его функционирование, привести к пожару или другим опасным ситуациям.

1.9. При проведении каких-либо работ и подключений шлагбаума отключите цепь питания. Если коммутационный аппарат находится вне зоны видимости, то прикрепите табличку: «Не включать. Работают люди» и примите меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения.

1.10. В случае не введения оборудования в эксплуатацию, или приостановки эксплуатации более чем на 15 суток, следует демонтировать его и переместить в помещение с соответствующими условиями для хранения, указанными в п.п. 13 настоящего руководства.

1.11. В случае не введения оборудования в эксплуатацию, или приостановки эксплуатации менее чем на 15 суток, запрещается оставлять оборудование включенным в цепь питания электросети.

1.12. Для шлагбаумов серии «Арктик» при температуре окружающей среды менее -40°C в случае отключения электропитания более 3 (трех) часов, необходимо перед запуском в работу после подачи электропитания выдержать паузу 1-2 часа, для прогрева шлагбаума

1.13. По степени защиты от поражения электрическим током исполнение автоматических шлагбаумов соответствует классу "2". Однако, мы рекомендуем подключать его через УЗО.

1.14. В автоматических шлагбаумах предусмотрены предохранители для защиты от короткого замыкания и перегрева.



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект шлагбаумов входит:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Тумба с приводом, блоком электроники и системой автовосстановления стрелы	1
2	Стрела 3 метра в мягкой оболочке с чехлом и со светоотражателями	1
3	Монтажный комплект: закладная пластина – 1 шт., шпильки M16 – 4 шт. гайки M16 – 4 шт., шайбы M16 – 8 шт.	1
4	Руководство по монтажу и эксплуатации	1

После получения шлагбаума необходимо убедиться, что комплект полный и компоненты комплекта не имеют видимых повреждений. В случае обнаружения несоответствий обратитесь к поставщику изделия.

2.2. По желанию возможна установка дополнительного оборудования:

* Радиоуправление, * Фотоэлементы, * Светофор, * Кронштейн для светофора

2.3. Заводская маркировка шлагбаума

Все шлагбаумы поставляются с заводской Шильдой, на которой обозначена модель шлагбаума, серийный номер, дата изготовления. Серийный № должен указываться при всех заказах запасных деталей или потребностях при ликвидации поломки:

Заводской №:	_____
Модель:	_____
Номер радио:	_____
Дата:	_____



ФАНТОМ

ООО «Фантом» Санкт-Петербург, Михайловский пер., д.7а
т: (812) 679-98-90, (812) 679-98-09, (812) 679-98-98

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров	Значение
Модель шлагбаума	F3U и F3U-A
Напряжение питания	230В (±10%)
Потребляемая мощность (макс.), Вт	250Вт
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность в режиме ожидания	до 40Вт
Предельно допустимая скорость ветра, выдерживаемая стрелой	До 125км/ч
Электродвигатель	АИР63В6
Класс защиты	IP54
Время открывания, сек.	0,6 – 1,5
Диапазон рабочих температур	-40 и -55 +50 °C
Масса	до 85 кг
Габаритные размеры тумбы	1100*340*340

Шлагбаум обладает запатентованной системой автовосстановления стрелы при ее сбитии.

Шлагбаум автоматически с помощью балансировочной пружины переводится в вертикальное положение при пропадании электропитания.




4. УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА


4.1. Общий вид

Шлагбаум может поставляться в правостороннем или левостороннем исполнении, в заводском № указывается «П» или «Л».

Левостороннее исполнение








Правостороннее исполнение



Направление движения

Направление движения

4.2. Заливка фундамента



Шлагбаум следует установить на фундамент размером 600x600x600 из бетона марки не ниже С25-30 ХС4 XF4. При заливке необходимо использовать монтажный комплект: монтажную пластину и шпильки, при этом каждая шпилька должна выступать над поверхностью фундамента своей резьбовой частью на высоту не менее 50 мм.

Для прокладки кабелей необходимо проложить 3 канала (например, гофротрубы), один диаметром не менее 40 мм для кабеля питания, второй не менее 50 мм для управляющего кабеля, третий не менее 25 мм для кабеля систем безопасности (например, магнитной петли и пр.).




Перед заливкой бетона внутри отводов кабельных каналов следует проложить проволоку для протяжки электрических кабелей и защитить внутренние полости кабельных каналов от попадания бетона.

После заливки фундаментов и протяжки кабелей необходимо заделать отводы кабельных каналов во избежание попадания в них влаги и посторонних предметов

Рекомендуемые кабели (не менее указанных значений):

Питание 230В – ПВС (или аналог) 3x0,75-1,5 в зависимости от длины кабеля; Управление – ПВС (или аналог) 2x0,5 на каждый управляющий контакт, согласно электрической схемы, смотри п.4.5.


4.3. Замена масленой заглушки на редукторе.



Вместо заглушки, установленной на редукторе для транспортировки, необходимо поставить сапун (прилагается в комплект).

При не установки сапуна редуктор снимается с гарантии.

4.4. Общее устройство






4.5. Смена исполнения шлагбаума с левостороннего на правостороннее

На всех рисунках изображено левосторонне исполнение.


Пункты с 4.5.1 по 4.5.4 производятся перед установкой шлагбаума.

4.5.1. Переставить крепление балансировочной пружины относительно вала, для чего:



- открутить гайку ключом на 19 со шпильки и снять упорную шайбу,
- снять балансировочную пружину вместе с направляющей шайбой со шпильки,
- открутить два болта крепления кулочка ключом на 17 и перевернуть кулочек на 180гр, так чтобы цепь была с другой стороны вала,
- закрепить кулочек **поставив на место все дистанционные шайбы**, крепления как следует затянуть,
- надеть направляющую шайбу на шпильку, затем надеть пружину, затем надеть упорную шайбу, и поджать пружину с помощью гайки ключом на 19, затягивать гайку до соприкосновения пружины с опорной площадкой.

5.4.2. Переставить систему автовозврата для чего:



- перевести стрелу в откинутое положение,
- открутить центральный болт ключом на 19,
- с помощью монтажки сдернуть узел автовозврата с вала, для сохранения лакокрасочного покрытия корпуса монтажку опирать на болты корпуса и рамы,
- переставить датчик сбития с правого положения на левое, использовать ключи на 14,
- переставить накладку с правой грани корпуса от вала на левую грань, использовать крестовую отвертку и ключ на 12.


- поставить новый узел автовозврата (**который будет прислан**) в вертикальном положении на вал и закрепить центральным болтом, болт затянуть сильно!



4.5.3. Поменять вращение двигателя, используется крестовая отвертка:

- поменять местами коричневый и черный провода на частотном преобразователе, приходящие от двигателя. Клеммы на частотном преобразователе глубокие, обратить внимание на надежность контактов!

4.5.4. Переставить концевики на кронштейне используя ключи на 14, для чего:



- Пометить маркером места крепления концевиков.

- Открутить концевики Закрытия Открытия и поменять их местами, ориентируясь на метки, **только наживить**, для дальнейшей донастройки,

- Открутить концевики дополнительные Закрытия и Открытия и поменять их местами, ориентируясь на метки, **только наживить**, для дальнейшей донастройки.

4.5.5. Произвести настройку концевиков:

Настройка концевиков проводится после установки шлагбаума и со стрелой.

- Концевик открытия отвечает за остановку шлагбаума в крайней вертикальной точке, при срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: зеленый – ОТКРЫТО

- Концевик закрытия отвечает за остановку шлагбаума в крайней горизонтальной точке, при срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: красный – ЗАКРЫТО

- Концевик открытия дополнительный включает медленную скорость двигателя в завершающей фазе движения шлагбаума при открытии, при срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: зеленый – ОТКРЫТО

- Концевик закрытия дополнительный включает медленную скорость двигателя в завершающей фазе движения шлагбаума при закрытии, при срабатывании на самом концевике желтым и на плате загорается индикация: красный – ЗАКРЫТО

- Регулировка концевиков осуществляется перемещением их по пазам кронштейна верх/вниз, что соответствует их более раннему/позднему срабатыванию.


- Необходимо добиться вертикального/горизонтального положения стрелы при открытии/закрытии шлагбаума, **при этом не должно быть сильных ударов упоров об уголок**.

- Все крепления концевиков затянуть, но аккуратно, чтобы не сорвать резьбу!



4.6. Подключение

Все необходимые для работы шлагбаума коммуникации выведены на Колодку управления



ВНИМАНИЕ!!! При включении электропитания шлагбаум автоматически закрывается!



Подключение электропитания:

ВНИМАНИЕ!!! При включении электропитания шлагбаум автоматически закрывается!


- При подключении шлагбаума обесточьте питающую сеть!
- Питание шлагбаума однофазное 230В, подключается к автоматическому выключателю:
N – нейтраль, L – фаза, PE - заземление
- Заземляющий провод подключается к корпусу или двигателю.

Подключение управления и снятие информации:

№ Клеммы	Назначение
1,2	Открытие шлагбаума – «сухой» контакт, импульсный нормально разомкнутый
3,4	Закрытие шлагбаума – «сухой» контакт, импульсный нормально разомкнутый
7,6	Выходы «сухих» контактов с концевика Открытия – шлагбаум Открыт
7,5	- Замкнутый контакт в открытом положении - Разомкнутый контакт в открытом положении
10,9	Выходы «сухих» контактов с концевика Закрытия – шлагбаум Закрыт
10,8	- Замкнутый контакт в закрытом положении - Разомкнутый контакт в закрытом положении
13,12	Выходы «сухих» контактов с датчика Сбития – шлагбаум Сбит
13,11	- Замкнутый контакт в сбитом положении - Разомкнутый контакт в сбитом положении

5. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Внешний вид платы «Цифра-U»





В данной модели шлагбаума плата управления используется только для реализации логики работы шлагбаума и модифицирована для использования с преобразователем частоты. Все настройки преобразователя частоты произведены на заводе изготовителе.

Заводские настройки устройства защищают преобразователь частоты и электродвигатель от всех возможных эксплуатационных рисков. Поэтому изменять заводские настройки преобразователя частоты категорически запрещается!!!

Описание преобразователя частоты смотри в Приложении А

В шлагбумах серии Арктик к плате управления подключен термостат для включения нагревательного элемента, установленного на редукторе. На экране отображается текущая температура, все настройки термостата произведены на заводе, изменять заводские настройки термостата категорически запрещается!!!

5.2. Назначение элементов платы «Цифра-У»

Элементы управления

Разъем	Марк-а	Описание
	GND	Земля, общий для низковольтной части платы контакт земли. Дублируется на всех разъемах
X14	Кн	Универсальная кнопка, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю ► Шлагбаум открывается, если он находится в закрытом положении или в процессе закрытия ► Шлагбаум закрывается только, если он полностью открыт (концевик открытия замкнут)
X12	СТ	Стоп, не используется, должна стоять перемычка на X11
	О	Кнопка Открытия, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, дублируется кнопкой S1, кнопкой на Колодке управления и на клеммы 1,2 ► Шлагбаум открывается, если он находится в закрытом положении или в процессе закрытия
	3	Кнопка Закрытия, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, дублируется кнопкой S2, кнопкой на Колодке управления и на клеммы 3,4 ► Шлагбаум закрывается только, если он полностью открыт (концевик открытия замкнут)
X9	КО	Концевик Открытия, питание 24V, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, горит диод VD4 зеленым ► Включает режим открытого положения шлагбаума. ► Если команда на открытие не выполняется в течение 3 секунд, шлагбаум останавливается и ждет новой команды
X13	КЗ	Концевик Закрытия, питание 24V, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, горит диод VD5 красным ► Включает режим закрытого положения шлагбаума ► Если команда на закрытие не выполняется в течение 3 секунд, активируется открытие шлагбаума на медленной скорости
X20	КО1	Концевик Открытия дополнительный, питание 24V, NO - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, горит диод VD9 зеленым ► Включает медленную скорость в конечной фазе открытия
X21	КЗ1	Концевик закрытия дополнительный, питание 24V, NC - Сигнал считается положительным при замыкании на землю, горит диод VD10 оранжевым ► Включает медленную скорость в конечной фазе закрытия
X8	Отк.	Датчик Сбития, питание 24V, NC – Сигнал считается положительным при разрыве с землей и при включенном в это же время закрытом положением шлагбаума, т.е. при замкнутом концевике закрытия, горит диод VD5 красным



		<p>► Включает режим сбитого положения шлагбаума и через 3 секунды включает открытие шлагбаума на медленной скорости, до восстановления шлагбаума в рабочее открытое положение.</p> <p>► Через 2 секунды после открытия шлагбаума, т.е. после срабатывания концевика открытия шлагбаум закрывается. Если в течении 3 секунд команда открытия не выполнена, шлагбаум останавливается и ждет сигнала на открытие</p>
X16	FOTO	<p>Датчик препятствия, NO- Сигнал считается положительным при замыкании на землю.</p> <p>► Блокирует восстановление шлагбаума из сбитого положения</p>
X2		Подключение Частотного преобразователя
X10		Для обновления ПО платы

Элементы информации

Маркировка	Описание
X22, OPEN	Выход «сухих» контактов с концевика открытия, можно снимать как NC, так и NO, выведен на Колодку управления на клеммы 5,7
X23, CLOSE	Выход «сухих» контактов с концевика закрытия, можно снимать как NC, так и NO, выведен на Колодку управления на клеммы 8,10
X24, FOLD	Выход «сухих» контактов с датчика сбития, можно снимать как NC, так и NO, выведен на Колодку управления на клеммы 11,13
X3, RS485	Выход RS485, используется для подключения к ПК

Элементы питания

Маркировка	Описание
X1, 220В	Подключение к сети 230В, N – нейтраль, L – фаза, РЕ – заземление
X4, +24V	Выход питания +24В, для подключения дополнительного оборудования, не более 510mA

5.3. Технические характеристики платы «Цифра-U»

Напряжение питающей сети	230В ±10%
Частота напряжения питающей сети	50/60 Гц
Напряжение питания сигнальной лампы	230В (до 40Вт)
Напряжение питания светофора	230В (до 40 Вт)
Рекомендуемая мощность сигнальной лампы и ламп светофора не более	40 Вт
Напряжение питания фотодатчика, максимальный ток	24В ±4В 0,5А
Напряжение питания индукционных датчиков (КО/КЗ/откidyвание), радиомодуля, максимальный ток	24В, 200 мА
Суммарный максимальный ток по цепям 12В и 24В	0,51А
Максимальный суммарный ток двигателя и всех ламп	4А
Предохранитель	4А
Режимы работы	Скоростной
Задержка таймера закрытия	0...60с, шаг 5с
Время работы двигателя до срабатывания защиты	3с
Диапазон рабочих температур	-55...+50 °C
Габаритные размеры	200x40x75 мм



6. РЕГУЛИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРЕЛЫ

6.1. Настройка концевых выключателей

Концевые выключатели выполнены бесконтактными на основе датчиков Холла.

Внимание! Концевики настраиваются на производстве. Не трогать без надобности!



Концевик открытия отвечает за остановку шлагбаума в крайней вертикальной точке, при срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: зеленый – ОТКРЫТО

Концевик закрытия отвечает за остановку шлагбаума в крайней горизонтальной точке, при срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: красный – ЗАКРЫТО

Концевик открытия дополнительный включает медленную скорость двигателя в завершающей фазе движения шлагбаума при открытии, при

срабатывании на самом концевике и на плате загорается индикация: зеленый – ОТКРЫТО

Концевик закрытия дополнительный включает медленную скорость двигателя в завершающей фазе движения шлагбаума при закрытии, при срабатывании на самом концевике желтым и на плате загорается индикация: красный – ЗАКРЫТО

Регулировка концевиков осуществляется перемещением их по пазам кронштейна верх/вниз, что соответствует их более раннему/позднему срабатыванию.


6.2. Настройка горизонтального и вертикального положения стрелы.

Горизонтальное и вертикальное положения регулируются независимо друг от друга благодаря настройке упоров.

Внимание! Упоры настраиваются на производстве. Не трогать без надобности!

Порядок действий:


- Отключите питание шлагбаума



- Разблокируйте контргайку упора открытия
- Вручную поднимите стрелу до соприкосновения с упором
- Завинчивайте или развинчивайте упор, чтобы упор не доходил до уголка 1мм
- Закрутите гайки упора открытия
- Раскрутите контргайки болта упора закрытия
- Вручную опустите стрелу до соприкосновения с упором, чтобы проверить ее положение
- Завинчивайте или развинчивайте упор, чтобы упор не доходил до уголка 1мм



8. СИСТЕМА АВТОВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРЕЛЫ.




Принцип работы системы автовосстановления стрелы:

- Штатное положение стрелы закрытое, параллельно раме - удерживается магнитом.
- При воздействии на стрелу в горизонтальной плоскости в момент, когда стрела в закрытом положении, стрела откидывается, поворачиваясь на вертикальной оси и фиксируется в откинутом положении
- По датчику сбоя, датчик срабатывает при отходе из его зоны действия магнита, подается сигнал на открытие, стрела поднимается взаимодействует с корпусом шлагбаума.
- Пружина с амортизатором обеспечивают восстановление стрелы из откинутого в штатное параллельное раме положение.
- За тем, стрела опускается в исходное закрытое положение.

9 УСТАНОВКА - ЗАМЕНА СТРЕЛЫ

Чтобы снять стрелу, необходимо, для ее разблокировки, нажать фиксатор и потянуть за стрелу немного ее поворачивая.

Новая стрела вставляется во втулку системы автовосстановления до красной метки и фиксируется в исходное положение.





10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправности	Возможные причины	Необходимые действия
Шлагбаум остается открытым	Прекращено питание	Проверить питание шлагбаума
	Работает команда постоянного открытия шлагбаума	Проверить контакты 1,2 от клеммы на Колодке управления
	Концевик открытия не активен	Сбиты настройки упора открытия, концевик вышел из строя, либо некорректно настроен
Шлагбаум остается закрытым	Работает команда постоянного закрытия шлагбаума	Проверить контакты 3,4 от клеммы на Колодке управления
Шлагбаум подскакивает на упорах	Упоры вышли из строя, либо сбиты настройки Упоров	Заменить и настроить Упоры
	Уменьшение скорости слишком низкое по отношению к скорости или длине стрелы	Настроить дополнительные концевики, чтобы запустить уменьшение скорости заранее



11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Общие указания

11.1.1. Виды и периодичность технического обслуживания:

- Осмотр, очистка шлагбаума и регулировка стрелы – 2 раза в 1 месяц.
- Частичное техническое обслуживание (ТО-1) – 4 раза в год.
- Полное техническое обслуживание (ТО-2) – 1 раз в 1 год.

11.1.2. Требования к обслуживающему персоналу:

К техническому обслуживанию шлагбаума допускается персонал, прошедший инструктаж и изучивший настоящую инструкцию.

11.2. Меры безопасности

Все работы, связанные с обслуживанием и ремонтом электрооборудования шлагбаума, должны производиться в соответствие с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

При техническом обслуживании шлагбаума не должны нарушаться правила, изложенные в настоящей инструкции.

При техническом обслуживании с открытым корпусом и любых ремонтных работах отключение электрического питания шлагбаума обязательно.

11.3 Порядок технического обслуживания

11.3.1. Осмотр, очистка шлагбаума и регулировка стрелы (2 раза в месяц).


- Произведите внешний осмотр корпуса шлагбаума и навесного оборудования, убедитесь в отсутствии внешних дефектов. Произведите очистку корпуса, навесного оборудования и стрелы от загрязнений, снега, льда и пр.
- Проверьте крайние положения стрелы. В открытом положении стрела не должна отклоняться от вертикали, а в закрытом от горизонтали более чем на 3°. Проверьте не подскакивает ли стрела на упорах. Регулировку крайних положений стрелы проводите согласно п.п.6.

11.3.2 Частичное техническое обслуживание (ТО-1) – 4 раза в год.

- Произведите работы согласно п.п.11.3.1.
- Откройте крышку шлагбаума, визуально убедитесь в отсутствии повреждений элементов на Колодке управления и на плате Цифра-У. Убедитесь в надежном соединении всех проводов на клеммах, при необходимости восстановите крепление.


• Откройте и закройте шлагбаум с Колодки управления. Убедитесь в отсутствии осевых перемещений рамы системы автовосстановления. При необходимости устраните перемещение затяжкой винтов крепления рамы и центрального болта вала (обязательно с использованием клея по резьбе)!!!

• Закройте шлагбаум и откиньте стрелу на корпус, убедитесь, что автовосстановление происходит уверенно и стрела не застrevает во время подъема, при застrevании стрелы проверьте целостность пружины и отсутствие подтекания масла из амортизатора, в случае повреждения пружины или амортизатора они подлежат замене.





- Убедитесь, что при занятии вертикального положения стрела фиксируется на магните, при необходимости подрегулируйте положение магнита относительно втулки стрелы, т.е. магнит должен 1-2 мм выступать. При повреждении магнита его необходимо заменить.



- Проверить балансировку стрелы пружиной: пружина считается настроенной, если одновременно удерживается горизонтальное положение стрелы при включенном электропитании, и при отключении электропитания стрела поднимается под действием пружины в вертикальное положение.


Если стрела поднимается не до конца, необходимо подтянуть пружину путем закручивания гайки – производится при открытом положении шлагбаума. После регулировки, включить питание и проверить удерживается ли стрела в горизонтальном положении электротормозом, если нет, то пружину необходимо немного ослабить – производится при открытом положении шлагбаума.

- Откройте и закройте шлагбаум с Колодки управления. Убедитесь в отсутствии перемещений корпуса шлагбаума на бетонном основании. При необходимости устранитe перемещение путем затягивания гаек на анкерах M16 (см. п.4.2).

- Откройте и закройте шлагбаум с Колодки управления. Убедитесь в отсутствии перемещения редуктора и двигателя. При необходимости затяните соответствующий крепеж.

11.3.3 Полное техническое обслуживание (ТО-2) - 1 раз в год.

- Проведите работы согласно п. 11.3.2.



- Отключите электропитание. Забейте смазку в самоориентирующийся подшипник вала через пресс-масленку до появления масла на ободе (рекомендуемая смазка Литол или аналог).

- Осмотрите двигатель. Очистите двигатель от пыли и грязи. Откройте клеммную коробку и проверьте надежность соединения всех проводов на клеммах, при необходимости восстановите крепление.

- Измерьте сопротивление изоляции обмоток мегомметром на 500В, в холодном состоянии при температуре 10-30°C должно быть не менее 0,5МОм. Если сопротивление меньше, двигатель подлежит замене. Внимание! При выключении электродвигателя исключить возможность его непреднамеренного включения.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить Шлагбаум необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

Транспортировать Шлагбаум следует в вертикальном положении без нарушений фирменной упаковки и с обязательным соблюдением правил транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ.



13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств - 2 года (24 месяца).

В течении этого срока, в случае, признанном гарантийным, изготовитель обязуется восстановить надлежащую работу изделия бесплатно, путем:

- замены целиком либо частичной (при покупке изделия без монтажа замена производиться по адресу изготовителя, или его официальных представителей, или путем почтовых или иных отправлений).
- ремонта и наладки вышедшего из строя устройства.

Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- механического повреждения корпуса;
- неправильное подключение шлагбаума
- подсоединения к шлагбауму или использование любых устройств, не входящих в комплект поставки без согласования с изготовителем;
- нарушение параметров сети электроснабжения (броски пониженного или повышенного напряжения);
- воздействия, приведшего к деформации либо отрыву узлов шлагбаума;
- воздействие от внешних факторов (вода, снег, лед, грязь). Тумба шлагбаума и прилегающая к ней территория должны своевременно очищаться.
- обнаружения на плате управления следов гари и копоти, (характерные для неправильного подключения к сети 220В)

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

При истечении срока гарантии производится платное обслуживание – предполагает оплату каждого ремонта по отдельной калькуляции.

Эксплуатационный срок службы шлагбаумов составляет 10 (десять) лет.

14. ПАСПОРТ

Заводской №: _____

Модель: _____

Номер радио: _____

Дата: _____



ООО «Фантом» Санкт-Петербург, Михайловский пер., д.7а
т: (812) 679-98-90, (812) 679-98-09, (812) 679-98-98

Торгующая организация: _____

Дата «_____» 20 ____ г. _____ М.П.

Подпись

При продаже Шлагбаума продавец в присутствии потребителя должен проверить комплектность по Товарной накладной.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство.



Приложение А

Преобразователь частоты Danfoss Micro Drive FC 51 0.75 кВт, ~200-240 В



Заводские настройки устройства защищают преобразователь частоты и электродвигатель от всех возможных эксплуатационных рисков. Поэтому изменять заводские настройки преобразователя частоты категорически запрещается!!!

Любое изменение значений этих параметров без получения согласия изготовителя ведет к прекращению действия гарантии и возложению ответственности за последствия на пользователя.

В норме светодиодный индикатор On должен гореть, а индикатор RUN гореть или мигать. На экране преобразователя отображается рабочая частота электродвигателя.

Перечень кодов предупреждений и аварийных сигналов:

№	Описание	Предупреждение	Аварийный сигнал	Блокировка отключения	Ошибка	Причина отказа
2	Ошибка действующего нуля	x	x			Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в пар. 6-10, 6-12 и 6-22.
4	Потеря фазы питания	x	x	x		Потеря фазы на стороне питания или слишком большая асимметрия напряжения питания. Проверьте напряжение питания.
7	Повышенное напряжение пост. тока	x	x			Напряжение в звене постоянного тока превышает предельное значение.
8	Недостаточное напряжение пост. тока	x	x			Напряжение в звене постоянного тока падает ниже порога предупреждения о низком напряжении.
9	Перегрузка инвертора	x	x			Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %).
10	Сработало ЭТР: перегрев двигателя	x	x			Перегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %) нагрузку, в течение слишком длительного времени.
11	Перегрев термистора двигателя	x	x			Обрыв в термисторе или в цепи его подключения.



12	Предел крутящего момента	x				Превышен предельный крутящий момент, установленный в пар. 4-16 или 4-17.
13	Перегрузка по току	x	x	x		Превышен предел пикового тока инвертора.
14 (44)	Замыкание на землю	x	x	x		Замыкание выходных фаз на землю.
16	Короткое замыкание		x	x		Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах.
17	Тайм-аут командного слова	x	x			Нет связи с преобразователем частоты.
25	Короткое замыкание тормозного резистора		x	x		Короткое замыкание тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается.
27	Короткое замыкание тормозного прерывателя		x	x		Короткое замыкание тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается.
28	Проверка тормоза		x			Тормозной резистор не подключен / не работает.
29	Перегрев силовой платы	x	x	x		Радиатором достигнута температура отключения.
30	Обрыв фазы U двигателя		x	x		Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу.
31	Обрыв фазы V двигателя		x	x		Отсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу.
32	Обрыв фазы W двигателя		x	x		Отсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу.
38	Внутренняя неисправность		x	x		Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss.
47	Сбой управляющего напряжения		x	x		Возможно, перегружен источник питания 24 В.
51	ААД: проверить Unom и Inom		x			Неправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя.
52	ААД: низкое значение Inom		x			Слишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
59	Предел по току	x				Перегрузка преобразователя частоты.
63	Низкий ток не позволяет отпустить механический тормоз		x			Фактический ток двигателя не превышает значения тока "отпускания тормоза" в течение промежутка времени "задержки пуска".
80	Преобразователь частоты возвращен		x			При инициализации все значения параметров



	к настройкам по умолчанию					возвращаются к заводским настройкам.
84	Утрачено соединение между преобразователем частоты и LCP				x	Отсутствует связь между панелью LCP и преобразователем частоты.
85	Кнопка отключена				x	См. группу параметров 0-4* LCP.
86	Копирование не выполнено				x	Произошла ошибка при копировании из преобразователя частоты в панель LCP или панели LCP в преобразователь частоты.
87	Недопустимые данные LCP				x	Ошибка возникает при копировании из LCP в том случае, если LCP содержит ошибочные данные или если в LCP не загружены никакие данные.
88	Несовместимые данные LCP				x	Возникает при копировании из LCP в том случае, если данные перемещаются между преобразователями частоты с сильно различающимися версиями программного обеспечения.
89	Параметр только для чтения				x	Возникает при перезаписи параметра, предназначенного только для чтения.
90	Нет доступа к базе данных параметров				x	Попытка одновременного обновления параметров через LCP и разъем RS485.
91	В данном режиме значение параметра недействительно				x	Возникает при попытке записи недопустимого значения параметра.
92	Значение параметра превышает мин./макс. пределы				x	Возникает при попытке задать значение вне разрешенного диапазона.
nw run	Не во время работы				x	Некоторые параметры могут быть изменены лишь при остановленном двигателе.
Оши бка	Введен неверный пароль				x	Возникает при введении неверного пароля при изменении параметра, защищенного паролем.

* Эти отказы вызываютсяискажениями сетевого питания. Установите сетевой фильтр Danfoss, чтобы устранить эту проблему.